

# INSTRUCTIVO PERSIANA DE EXTERIOR

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Saque la persiana sin mover los cordones que la enrollan
- Coloque la persiana en la posición deseada, asegurándose de que se encuentre nivelada
- Ajuste el tornillo central, pero no lo apriete demasiado
- Ajuste la persiana en posición nivelada y fije los tornillos exteriores.
- Una vez que la persiana esté nivelada ajuste los tornillos
- Lentamente libere sujetando los 2 cordones del lado derecho y baje la persiana

