


SOPORTE PARA PERSIANA DOBLE


DECO
PERSIANAS



Paso 1

1 x doble soporte para la izquierda
2 tornillos


Fija el doble soporte izquierdo dentro o fuera del marco de la ventana, en la esquina superior izquierda de la ventana, usando dos de los tornillos que se proporcionan.



Paso 2

1 x doble soporte para la derecha
2 tornillos




Repite el paso 2 en el lado derecho de la ventana, midiendo la misma distancia desde la parte delantera del marco.



Paso 3

Coloca primero el extremo del pivote retráctil (el extremo opuesto a la cadena).

Tip: Siempre manipula las persianas con las manos limpias para evitar dejar marcas o dañar el material.



Paso 4

Aplicando presión hacia el extremo del pasador (para presionar el pasador), mueve el extremo de la cadena de la persiana hacia el soporte.

Paso 5

Repite el paso 4, insertando la segunda persiana en el otro soporte

Paso 6

2 tensores de seguridad infantil con tornillos

Coloca los tensores sobre las cadenas y déjalos colgar para determinar dónde fijarlos mejor al marco de la ventana usando los tornillos que se proporcionan.

Tip: No aprietas demasiado las cadenas, deja un poco de holgura para facilitar el uso de la persiana.

HECHO EN CHINA

Importado por:

Merchandising Services S. de R.L. de C.V.
Av. Lázaro Cárdenas 2224, Int.
Piso 4 Suite 402 INT. 416
Col. Zona Loma Larga Oriente,
CP. 66266 San Pedro Garza García,
Nuevo León, Mexico
RFC. MSE040112C74
www.decopersianas.com.mx